C00-CLEPROG | SKEY-PRO

SYSTÈME DE PROGRAMMATION

C00-CLEPROG | Clé de programmation

Assigne un code unique à chaque magasin.
Programme les télécommandes pour une durée limitée au choix et une distance de désactivation de l'alarme.

Durée d'activation du code

- **12H**: 12 heures
- **3D**: 3 jours
- **7D**: 7 jours
- **31D**: 31D jours

Distance de désactivation de l'alarme

- **1**: entre 0 et 50 cm
- **2**: entre 50 cm à 1 m
- **3**: 1 m à 5 m
- **4**: 5 m à 8 m



SKEY-PRO | Télécommande

Désactive les alarmes du magasin.
Time out : en cas de perte ou de vol, la clé se désactive automatiquement à l'issu de la période programmée (12 heures, 3 jours, 7 jours ou 31 jours)